### MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

### **BOMBAS BEW**





"Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a Norma ISO 9001:2008"



### Sr. Proprietário

Parabéns! Você acaba de adquirir um equipamento de construção simples, projetado e fabricado com a mais avançada tecnologia, com excelente desempenho e que proporciona fácil manutenção.

A finalidade deste Manual é informar ao usuário, os detalhes do equipamento e as técnicas corretas de Instalação, Operação e Manutenção.

A **IMBIL** recomenda que o equipamento seja instalado e cuidado conforme recomenda a boa técnica e de acordo com as instruções contidas neste Manual, e seja utilizado de acordo com as condições de serviço para o qual foi selecionado (vazão, altura manométrica total, velocidade, voltagem, frequência e temperatura).

A **IMBIL** não se responsabiliza por defeitos decorrentes da inobservância destas prescrições de serviço e recomenda que este Manual seja utilizado pelo pessoal responsável pela instalação, operação e manutenção.



No caso de consulta sobre o equipamento ou na encomenda de peças sobressalentes, indicar o código da peça, modelo, linha da bomba e também o nº de série encontrado na plaqueta de identificação e gravado em baixo relevo no flange de sucção.

### NOTA

A IMBIL pede ao cliente que, logo após receber o TERMO DE GARANTIA do seu equipamento , preencha os dados e envie o canhoto à IMBIL, facilitando a troca de informações entre a IMBIL e o CLIENTE.



### Índice

ASSUNTO	PÁGINA
Inspeção de Recebimento	3
Transporte	3
Armazenamento	4
Localização	4
Fundação	5
Nivelamento e Assentamento da Base	5
Alinhamento do Acoplamento	6
Recomendações Gerais para as Tubulações	6 e 7
Estágio Cego	8
Rebaixamento do Diâmetro do Rotor	8
Providências para Início de Funcionamento	9
Providências Imediatas após Início de Funcionamento	9
Providências para Parada da Bomba	10
Manutenção do Mancal	10
Manutenção da Gaxeta	10 e 11
Área de Desgaste	12
Supervisão Periódica do Equipamento	12
Detalhes para Desmontagem e Montagem	13
Anomalias de Funcionamento e Causas Prováveis	14, 15 e 16
Pecas Sobressalentes Recomendadas	17




### **INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO**


Inspecione o equipamento logo que recebê-lo e confira com a Nota Fiscal, comunicando imediatamente peças porventura faltantes ou danificadas.

### **TRANSPORTE**

- 1 O Transporte do conjunto acoplado ou dos equipamentos separados, deve ser feito com cuidado e dentro das normas de segurança.
- 2 O motor e a bomba antes de serem acopíados, devem ser transportados pelo olhal de icamento ou icado conforme figura abaixo.



3 – O conjunto moto-bomba deve ser transportado conforme figura abaixo.



7

### **ARMAZENAMENTO**

- 1 Quando for necessário armazenar uma bomba até que possa ser instalada, não devem ser removidos os flanges de proteção dos bocais ou qualquer outra proteção enviada pela IMBIL.
- 2 Os mancais recebem lubrificação na fábrica , que protege contra oxidação por curto período de tempo.
  - Em bombas armazenadas por prazo superior a 30 dias, precauções especiais serão exigidas.
  - Retire as gaxetas e os selos mecânicos para evitar a corrosão das buchas ou danificar os componentes de vedação tais como o'rings, juntas, e sedes.
  - A cada 30 dias aspergir óleo rustilo DW 301 na bomba. Rolamentos com graxa não precisam receber nova carga.
  - Gire semanalmente o eixo com a mão para que todas as partes móveis sejam lubrificadas.

**NOTA:** Antes da instalação da bomba, limpar as proteções da ponta de eixo, da luva e dos flanges, com solvente adequado e seguir as instruções contidas neste Manual.

### **LOCALIZAÇÃO**

Escolha o local de instalação de modo que:

- 1 Seja facilmente acessível à inspeção e manutenção.
- 2 Esteja acima do nível de inundação.
- 3 As tubulações sejam simples e diretas para que o NPSH\* seja suficiente, evitando cavitação.
- 4 Exista espaço suficiente para remover o motor.
- 5 A fundação seja estável para que não se desloque horizontal e/ou verticalmente, deixando a bomba suportada pelas tubulações.
- 6 As plaquetas de identificação da bomba e do motor sejam visíveis.
- 7 Haja circulação de ar suficiente em torno do motor para garantir uma perfeita refrigeração.

$$NPSH_r = 10 - Hs + \frac{V^2}{2g} + 0.5$$

Onde:

NPSH<sub>r</sub> = altura de sucção requerida (m)

Hs = altura de sucção (m)

V = velocidade de sucção (m/s)

g = aceleração da gravidade (m/s²)




### **FUNDAÇÃO**

De preferência a bomba deve ser instalada em posição horizontal. Utilizar uma base única para a bomba e o motor, sobre fundação permanente de concreto ou aço estrutural com massa suficiente para absorção das vibrações normais, evitando que o conjunto sofra distorções ou tenha seu alinhamento prejudicado.


### **NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DA BASE**

- 1 Colocar os chumbadores nas cavas feitas no bloco de fundação sob a furação da base. E entre os chumbadores e a base, colocar calços metálicos para o seu nivelamento.
- 2 Introduzir argamassa de cimento específico ao redor dos chumbadores e sob a base através das aberturas existentes, preenchendo todos os vazios para uma sólida fixação e um funcionamento livre de vibrações.
- 3 Apertar as porcas dos chumbadores após a cura da argamassa, verificando o nivelamento transversal e longitudinal com nível de precisão (0,1 mm/m). Se estiver desnivelado, acrescentar chapas finas entre a base e o calço para correção.



### **ALINHAMENTO DO ACOPLAMENTO**

- 1 Executar o alinhamento com as tubulações de sucção e recalque já conectadas.
- 2 A instalação do acoplamento deve ser feita a quente (forno ou banho de óleo a 100°C). Não bater para efetuar a operação de montagem do acoplamento.
- 3 Com auxílio de relógio comparador ou, na sua falta, régua metálica e cálibre de lâminas, controlar o desalinhamento radial e axial para evitar vibrações anormais que interferem na vida útil do equipamento.



- 4 Quando o acionamento for feito por correias, os eixos da bomba e do acionador deverão estar paralelos, as polias alinhadas entre si, e por sua vez, as correias corretamente esticadas.
- 5 Os alinhamentos radial e axial deverão permanecer dentro da tolerância de 0,15 mm, obedecida a folga entre as pontas de eixo do motor e da bomba, conforme especificado pelo fabricante do acoplamento.
- 6 Para melhor segurança na operação, deve ser instalado um Protetor de Acoplamento ou um Protetor de Acionamento (exemplo: Guarda-Correias), conforme Lei 65/4 portaria MTb 3214 (NR 12 item 12.3).

### RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA AS TUBULAÇÕES

### Para Tubulação de Sucção e Recalque

- 1 A tubulação deve ser conectada ao flange da bomba somente após a cura da argamassa de assentamento da base.
- 2 Para evitar perdas de carga a tubulação, tanto quanto possível, deve ser curta, reta e estanque. As curvas, quando necessárias, devem ser de raio longo.
- 3 A bomba não deve servir de apoio para tubulação. Os flanges da tubulação devem ser conectados aos da bomba, totalmente livres de tensões, sem transmitir esforços à carcaça, evitando o desalinhamento e suas consequências.



4 – Deve-se prever juntas de expansão para quando o líquido bombeado estiver sujeito a altas variações de temperatura.

### Somente para a Tubulação de Sucção


- 1 O segmento horizontal da tubulação de sucção quando positiva, deve ser instalado com um ligeiro aclive no sentido bomba-tanque de sucção e quando negativa um ligeiro declive no mesmo sentido, evitando a formação de bolsas de ar. Vide figuras 8 e 9.
- 2 O diâmetro nominal do flange de sucção da bomba, não determina o diâmetro nominal da tubulação de sucção. A velocidade de fluxo do líquido deve ser estabelecida entre 1 e 2 m/s. Quando houver necessidade do uso de redução, esta deverá ser excêntrica, montada com o cone para baixo, evitando assim a formação de bolsas de ar. Vide figuras 8 e 9.
- 3 Válvula de pé quando aplicável, geralmente recebe um filtro para evitar que corpos estranhos cheguem à bomba.
  Providenciar para que a área de passagem da válvula seja 1,5 vezes maior que a área da tubulação e que a área de passagem livre do filtro seja de 3 a 4 vezes maior que a área da tubulação.
- 4 Em instalações com sucção positiva, recomenda-se instalar um registro para bloquear a passagem do líquido. Verificar para que durante o funcionamento da bomba o registro permaneça totalmente aberto.
- 5 É aconselhável evitar a montagem de mais de uma bomba em uma única tubulação de sucção, principalmente quando nesta tubulação, a pressão absoluta for inferior a pressão manométrica, com a bomba em operação.
- 6 Deve-se providenciar um registro para cada bomba em instalações onde várias bombas succionam de um mesmo tanque, e interligar o tanque e a tubulação de sucção com mudanças de direções inferiores a 45 graus.

### Somente para a Tubulação de Recalque

- 1 É necessário instalar um registro para regulagem da vazão e pressão de bombeamento, logo após o flange de recalque da bomba.
- 2 É aconselhável instalar uma válvula de retenção entre a saída da bomba e o registro, quando o comprimento da tubulação de recalque for relativamente grande, e a altura total de elevação da bomba for maior que 15 metros.
- 3 Quando o diâmetro da tubulação for diferente do diâmetro do flange de recalque, a ligação deverá ser feita através de uma redução concêntrica.
- 4 Prever válvulas ventosas onde houver necessidade de expurgar o ar.
- 5 Para bombas instaladas em paralelo, cada bomba deverá ter a sua válvula de retenção, para impedir o retorno da água ou a sobrecarga da válvula de pé, quando uma das bombas for desligada.




6 – Proteger a bomba contra operação abaixo da Vazão Mínima usando Orifício Calibrado que mantém by-pass permanente ao reservatório de sucção ou Válvula de Vazão Mínima que abre uma via alternativa toda vez que a vazão for reduzida abaixo de um valor mínimo (0,2 x Q). Dimensionar velocidade neste ramal de 4,5 m/s.



### **ESTÁGIO CEGO**


Caso a bomba deva operar durante um período em condições diferentes das que foram originalmente dimensionadas, portanto elimina-se provisoriamente um ou mais rotores e difusores substituindo-os por luvas e buchas conforme figura e tabela a seguir:



Onde: S = Estágio Cego, N = Estágio Normal Nota: Seguir a sequência acima a partir do lado da Sucção e sempre finalizando com um Estágio Normal

Nº de estágios		NÚI	MERO	DE ES	TÁGIO	S CEG	SOS	
da Bomba	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SN	N	NN	NN	NN	NN	NN	NN
2	NS	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS
3	N	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN
4		NS	NS	ΝS	NS	NS	NS	NS
5		N	SN	SN	SN	SN	SN	SN
6			NS	ΝS	NS	NS	NS	NS
7			N	SN	SN	SN	SN	SN
8				ΝS	NS	NS	NS	NS
9				N	SN	SN	SN	SN
10					NS	ΝS	NS	NS
11					N	SN	SN	SN
12						NS	NS	NS
13						N	SN	SN
14							NS	NS
15							N	SN
16								NS
17								N

### REBAIXAMENTO DO DIÂMETRO DO ROTOR



Para execução desse serviço, observar a figura ao lado quanto a usinagem das palhetas com a conservação das paredes laterais.



### PROVIDÊNCIAS PARA INÍCIO DE FUNCIONAMENTO

- 1 Certificar-se que o conjunto está alinhado e bem fixado na base, que os flanges de sucção e recalque estão bem conectados nas tubulações e, quando houver, colocar em funcionamento as conexões auxiliares.
- 2 Eliminar possíveis sujeiras e umidade nos mancais e preencher com óleo na quantidade e qualidade conforme instruções no item "Manutenção do Mancal".
- 3 Fazer a ligação elétrica de modo a garantir que o sistema de proteção do motor funcione.
- 4 Verificar o sentido de rotação do acionador com a bomba desacoplada.
- 5 Escorvar (encher) a bomba e a sua tubulação de sucção, eliminando o ar nela existente.
   Girar o eixo da bomba com a mão, afim de garantir um bom escorvamento.
   O escorvamento também poderá ser feito por vácuo.
- 6 Quando houver registro da tubulação de sucção, este deverá ser mantido totalmente aberto, nunca deve ser usado para regular a vazão da bomba, evitando a possibilidade de cavitação, sendo o mesmo apenas usado para isolamento de manutenção.
- 7 O registro da tubulação de recalque, deverá estar fechado no início de funcionamento, para não sobrecarregar o motor e a rede elétrica durante a partida.
- 8 Quando o acionador já estiver trabalhando com a rotação nominal, abrir lentamente o registro da tubulação de recalque, de modo a regular a capacidade da bomba.
- 9 Em tubulações de recalque longas e vazias quando da partida da bomba, é essencial que o registro de recalque esteja fechado no início da operação.

### PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS APÓS O INÍCIO DE FUNCIONAMENTO

- 1 Certificar-se de que o conjunto opera sem vibrações e ruídos anormais.
- 2 Controlar o valor da tensão da rede e a amperagem do motor elétrico.
- 3 Controlar a temperatura dos mancais, sendo que a mesma não deve exceder a 45°C acima da temperatura ambiente.
- 4 Ajustar o engaxetamento apertando as porcas do aperta-gaxeta de maneira uniforme, permitindo o gotejamento (observando os valores de fuga mínimo 10 cm³/minuto e máximo 20 cm³/minuto). A lubrificação da gaxeta é feita pelo próprio líquido bombeado.
- 5 Verificar a pressão de sucção, pressão de descarga e vazão.
- 6 Verificar se o diferencial de temperatura da água de refrigeração não ultrapasse 10°C, e seu dispositivo que garante a vazão mínima está operando.
- Nota: Controlar os itens acima a cada 30 minutos nas duas primeiras horas, de hora em hora até as próximas 10 horas e depois semanalmente.



### PROVIDÊNCIAS PARA A PARADA DA BOMBA

- 1 Fechar o registro da tubulação de recalque.
- 2 Fechar o registro de sucção quando houver necessidade de manutenção.
- 3 Desligar o acionador observando a parada gradual do equipamento.
- 4 Fechar tubulações auxiliares quando houver.

### MANUTENÇÃO DO MANCAL

- A bomba já sai da fábrica com os mancais lubrificados á graxa a base de Lítio com ponto de gotejamento inferior a 180°C.
- O mancal deve ser relubrificado a cada 3 meses, evitando assim, deterioração e oxidação e lavado a cada dois anos.

### Tabela de Graxas Recomendadas

Fabricante	Até 3000 rpm
CASTROL	LM 2
ATLANTIC	LITHOLINE 2
ESSO	BEACON 2
IPIRANGA	ISAFLEX 2
MOBIL	MOBIL GREASE 77
PETROBRÁS	LUBRAX INDL GM A 2
SHELL	ALVANIA R 2
TEXACO	MARFAK MP 2

### MANUTENÇÃO DA GAXETA

Se o aperta gaxeta já foi apertado mais do que 8 mm e ainda ocorrer vazamento excessivo, providenciar a troca das gaxetas procedendo da seguinte forma:


- 1 Solte as porcas do aperta-gaxeta, e em seguida tire o aperta-gaxeta.
- 2 Retire cuidadosamente as gaxetas com auxílio de uma haste flexível, limpe bem o alojamento das gaxetas removendo eventuais resíduos.
- 3 Verifique a superfície da bucha protetora que deve estar lisa, sem sulcos ou marcas que prejudicarão a gaxeta. Caso a bucha protetora apresente marcas, esta poderá sofrer uma reusinagem no seu diâmetro externo de no máximo 1mm, ou deve ser trocada.



4 – As gaxetas são normalmente fornecidas como tiras contínuas, que deverão ser cortadas em anéis com as extremidades oblíquas no tamanho adequado ao diâmetro da bucha do eixo e montada conforme instrução abaixo.





5 – Para o corte dos anéis de gaxeta, aconselhamos utilizar um dispositivo simples conforme mostra a figura abaixo:



- 6 Passe uma fina camada de graxa nos diâmetros interno e externo dos anéis de gaxeta e monte um de cada vez seguindo a ordem:
  - Um anel de gaxeta.
  - Um anel cadeado.
  - Demais anéis de gaxeta.

Desloque a emenda do segundo anel, cerca de 120 graus em relação a posição do primeiro anel e assim proceder consecutivamente, até o último anel de gaxeta conforme mostra a figura abaixo:







### **ÁREAS DE DESGASTE**

- 1 Quando a bomba apresentar vazão ou pressão insuficiente, motivada pelo desgaste dos anéis, deve-se providenciar a troca dos mesmos. A IMBIL e seus Distribuidores Autorizados poderão fornecer peças na tolerância adequada a serviços de manutenção.
- 2 A troca deverá ser feita quando a folga entre rotor e anéis da tampa ou carcaça apresentarem valores de desgaste três vezes superior a folga original.

### SUPERVISÃO PERIÓDICA DO EQUIPAMENTO

o oué o		QUA	NDO ?	
O QUÊ ?	SEMANAL	MENSAL	SEMESTRAL	ANUAL
Vibrações e ruídos anormais				
Vazamentos das gaxetas				
Ponto de operação da bomba				
Pressão de sucção				
Volume da Graxa				
Corrente consumida pelo motor e valor da tensão da rede				
Temperatura dos mancais				
Intervalo de troca de graxa (Ver item "Manutenção do Mancal")				
Alinhamento do conjunto Moto-Bomba				
Parafuso de fixação da Bomba, Base e Acionador				
Substituir o engaxetamento, se necessário				
Lubrificação do Acoplamento, quando aplicável				
Desmontar Bomba para manutenção e inspecionar mancais e rolamentos minuciosamente, retentores, o'rings, juntas, rotores, parte interna da carcaça, espessura das paredes, áreas de desgaste, acoplamento, etc.				
Verificar dispositivo de vazão mínima				


<sup>\*</sup> Em instalações operando em boas condições e o líquido bombeado não sendo agressivo aos materiais da Bomba, a supervisão Anual poderá ser Bi-Anual.



### **DETALHES PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM**

- 1 Desligar o acionador obedecendo as normas de segurança quanto às partes elétricas.
- 2 Em bombas de caldeira ou óleo térmico, deve-se aguardar até que esfrie completamente.
- 3 Inicie a desmontagem pelo lado da carcaça de descarga (Rolamento de Esferas) com auxílio de ferramental adequado (Sacador de 2 garras) e ferramentas usuais (Chaves Fixa / Boca, Chave de Fenda, Alicate de Anel, etc), retire as peças colocando-as em ordem a fim de facilitar na remontagem. Marque os corpos de estágio / difusores / rotores / luvas, etc.
- 4 Analise as partes retiradas, uma a uma, quanto ao desgaste excessivo e outros defeitos que exijam troca de peças, tais como:
  - Eixo com empenamento maior que 0,08 mm por metro.
  - Corpos de estágio fora de paralelismo maior que 0,1 mm.
  - Rolamentos com folga excessiva, oxidação, superaquecidos.
  - Luvas / Anéis de desgaste com desgaste acima do normal.
- 5 Limpar as peças, retirar as rebarbas e lubrificar as vedações com pasta G (Molikote com bissulfeto de molibdênio), para executar a remontagem a partir do lado da sucção seguindo a sequência previamente marcada.
- 6 Ao colocar e apertar os tirantes use a sequência cruzada e chave torquímetro para aperto com os valores:
  - BEW 32 = 8 Kgf.m
  - BEW 80 = 20 Kgf.m
  - BEW 100 = 25 Kgf.m

- BEW 125 = 30 Kgf.m
- BEW 150 = 35 Kgf.m
- 7 Ajustar a folga axial através da inclusão de arruelas de ajuste de tal maneira que as luvas e rotores não possuam jogo entre os anéis de encosto.
- 8 Ajustar o conjunto eixo + rotores dentro da bomba através da operação de mover até encostar internamente nos difusores em ambos os lados, anotando o valor da distância até a face do rolamento que deve ser igual à espessura do anel distanciador. Montar então, o rolamento com a bucha cônica do lado do acoplamento. Antes de colocar o engaxetamento, certifique-se que a bomba gira livremente.



ESPESSURA DO ANEL = "E" = Amédio - C

ONDE: Amédio = Amax - Amin

Amax = Profundidade do conjunto todo deslocado no sentido do acoplamento.

Amin = Profundidade do conjunto todo deslocado no sentido oposto do acoplamento.

C = Largura do Rolamento.



### ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO E CAUSAS PROVÁVEIS

### **DEZ SINTOMAS**

- 1 Bomba não bombeia.
- 2 Capacidade insuficiente.
- 3 Pressão insuficiente.
- 4 A bomba perde escorvamento após a partida.
- 5 A bomba sobrecarrega o motor.

- 6 Selo Mecânico vaza excessivamente.
- 7 Selo Mecânico tem vida curta.
- 8 A bomba vibra ou faz barulho.
- 9 Rolamentos têm vida curta.
- 10 Bomba superaquecendo ou grimpando.

CAUSAS PROVÁVEIS				DE	Z SIN	ITOM	AS			
CAUCACT NOVAVEIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bomba não foi escorvada.										
Bomba ou tubulação de sucção não estão totalmente cheias de líquido.										
A altura de sucção é excessiva.										
Diferença mínima entre a pressão de vapor e a pressão de sucção.										
Quantidade excessiva de ar ou gás no líquido.										
Penetração de ar na linha de sucção.										
Penetração de ar através de selo mecânico, juntas da bucha, junta da carcaça ou bujões.										
Válvula de pé muito pequena.										
Válvula de pé parcialmente obstruída.										
Entrada da tubulação de sucção insuficientemente submergida.										
Rotação muito baixa.										
Rotação muito alta										
Sentido de rotação errado.										
Altura total maior do que aquela para a qual a Bomba foi projetada.										
Altura total maior do que aquela para a qual a Bomba foi projetada.										

CAUSAS PROVÁVEIS			DEZ SINTOMAS							
CAUSAS PROVAVEIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Densidade do líquido diferente da usada na seleção.										
Viscosidade do líquido diferente da usada na seleção.										
Operação a capacidades muito reduzidas.										
Operação de Bombas em paralelo inadequadas para esta aplicação.										
Materiais estranhos no rotor.										
Desalinhamento devido à dilatação da tubulação.										
Fundações incorretas.										
Eixo empenado.										
Partes rotativas e estacionárias atritando-se.										
Rolamentos gastos.										
Anel de desgaste desgastados.										
Rotor avariado ou corroído.										
Vazamento por baixo da bucha devido ao estrago do anel de vedação ou junta.										
Bucha do eixo desgastada, corroída ou girando fora de centro.										
Selo mecânico incorretamente instalado.										
Tipo do selo mecânico incorretamente selecionado para as condições de operação										
Eixo girando fora de centro, devido ao desgaste ou desalinhamento dos rolamentos										

CALICAC PROVÁVEIC				DE	Z SIN	ITOM	AS			
CAUSAS PROVÁVEIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rotor desbalanceado resultando em vibração.										
Abrasivos sólidos no líquido bombeado.										
Desalinhamento interno das peças, evitando que a sede estacionará e o anel rotativo do selo se adaptem corretamente.										
Selo Mecânico trabalhou a seco.										
Carga axial exagerada devido a falhas mecânicas internas.										
Graxa excessiva nos rolamentos.										
Rolamentos não lubrificados.										
Rolamentos montados incorretamente (estragos durante a montagem, tipo errado de rolamento, etc).										
Rolamentos corroídos devido a entrada de água pelo retentor.										
Excesso, falta ou uso de graxa não apropriada.										
A folga de acoplamento não está sendo obedecida.										
O motor está funcionando somente com duas fases.										
Entrada de ar na câmara de vedação.										
Desgaste das peças internas da Bomba.										
O conjunto Bomba-Acionador está desalinhado.										
Formação de bolsa de ar na tubulação de sucção.										

### PEÇAS SOBRESSALENTES RECOMENDADAS

A IMBIL recomenda para um trabalho contínuo de 2 anos, a quantidade de peças sobressalentes de acordo com o número de Bombas conforme tabela abaixo:

Peça	Denominação	1	2	3	4	5	6 e 7	8 e 9	mais de 10
	Difusor	1	2	2	3	3	4	4	40%
	Eixo	1	1	2	2	2	2	3	40%
	Rotor (Jogo)	1	2	2	3	3	4	4	30%
	Rolamento (Jogo)	1	2	2	3	3	4	5	50%
	Gaxeta (Jogo c/ 8 anéis)	4	6	8	8	10	10	10	100%
	Anel de Desgaste (Jogo)	1	2	2	3	3	4	4	40%
	Luva de Estágio	1	2	2	3	3	4	4	40%
	Luva de Trava	1	2	2	3	4	4	5	40%
	Luva Protetora	1	2	2	3	4	4	5	40%
	Luva Distanciadora	1	2	2	3	3	4	4	30%
	Jogo de Juntas	2	4	6	6	8	8	8	150%
	Jogo de O'ring	2	4	6	6	8	8	8	150%
	Selo Mecânico *								

<sup>\*</sup> Notas: A quantidade de peças de um jogo é sempre igual ao número estágios menos um. Se houver selo mecânico seguir recomendações do fabricante.

### ORIGINAL

## CERTIFICADO DE GARANTIA

## *TERMO DE GARANTIA*

presente "TERMO DE GARANTIA", tem por objetivo garantir ao usuário todos os fornecimentos de equipamentos e ou materiais produzidos pela Fabricante, nas condições que serão abaixo discriminadas:

Válido 12 (doze) meses a contar da data da efetiva entrada em funcionamento do equipamento ou 18 (dezoito) meses a contar da data do faturamento ao 1º usuário, prevalecendo o que primeiro ocorrer.

Os equipamentos e materiais estão garantidos pelo reparo ou substituição de peças postas Fábrica IMBIL ou pela Assistência Técnica Autorizada IMBIL contra defeitos de materiais ou fabricação, devidamente comprovados e mediante apresentação da Nota Fiscal original, com as seguintes ressalvas:

- Todo equipamento / material de fabricação IMBIL ou peça substituída a título de garantia passa a ser de propriedade do Fabricante.
- Qualquer reparo, modificação ou substituição a título de garantia não prorroga o prazo original da garantia, tanto do equipamento como da peça substituída.

Revendedor - carimbo / assinatura

Data

reigado:

Nota Fiscal

. O Fabricante não se responsabiliza por prejuízos causados pela paralisação do equipamento (Perdas e Danos).

### A garantia não cobre:

- Transporte do material defeituoso, desde da instalação até a Fábrica ou Assistência Técnica Autorizada do Fabricante e posterior retorno às instalações do cliente.
- Despesas de viagem e estadia do Técnico do Fabricante, que serão cobrados de acordo com a tabela de preços, vigente na ocasião do fato, quando o reparo for efetuado no local da instalação.

# A garantia perde seu efeito se o defeito se der em virtude dos seguintes casos:

- Condições de operação diferentes das pactuadas.
- Desgaste normal decorrente do uso ou provocado por abrasão, erosão ou corrosão.
- Mau uso, imperícia do operador, emprego indevido, transporte, movimentação e armazenagem inadequada, montagem ou operação fora do que recomenda a boa técnica.

ЯК. РКОРRIETARIO, FAVOR PREENCHER, DESTACAR E ENVIAR PARA A FABRICA.

CONTROLE DE GARANTIA DA FÁBRICA

# Os equipamentos, em função de constantes melhorias, estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. A garantia só será válida se o canhoto for enviado ao fabricante.

		Série No	Nota Fiscal	Data	/	
Nome:						
Endereço:						
CEP:	Cidade:	Estado:				

**CONTROLE DE GARANTIA DO CLIENTE** 

Assinatura do proprietário

Cidade:

Série No.



CENTRO DE ATENDIMENTO IMBIL AO CONSUMIDOR: 0800 14 8500

CEP: Endereço: :әшол

Revendedor - carimbo / assinatura



### PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES

Prezado Cliente,

Nossa maior preocupação é lhe oferecer o melhor Atendimento, Produto, Serviço e Assistência Técnica. Para nós, é muito importante conhecer a sua opinião sobre a Qualidade IMBIL, pois através dela poderemos melhorar continuamente. Assim, gostaríamos de solicitar o preenchimento e envio deste questionário à IMBIL.

O GRUPO IMBIL a	igradece a sua partic	cipação.			
Empresa:					
Endereço:					
Cidade:	UF:		CEP:		
Nome:				Data:	1 1
Departamento:	Cargo:				
Telefone: (	E-mail:				
Região: Norte Africa Segmento:	Usinas de A	çucar e Álcool	Ar Cond	idionado	
Nordeste — América Central	Destilarias		Industria	as Química / Petroc	μuímica/ Naval
당 □ Sul	☐ Mineração /	Siderúrgica	Alimentío	cia / Têxtil	
Sul América do Norte América do Sul	Saneamento	o básico	Geração	de vapor / Cogera	ção
☐ Centro-Oeste ☐ _	Papel e celu	ılose	Combate	e a Incêndio	
— ⊔ Europa	Irrigação		Outros		
☐ Oceania	Fundição				
Produto adquirido: (Favor indicar a descrição e/ou nº série do produto)					
Aquisição via: IMBIL Distribuidor Autorizado		Repr	esentante:		
1. ATENDIMENTO	Totalmente satisfeito	Muito satisfeito	Satisfeito	Pouco satisfeito	Nada satisfeito
* Facilidade para contato, agilidade e eficiência no fornecimento de informações solicitadas.					
2. COMERCIAL	Totalmente satisfeito	Muito satisfeito	Satisfeito	Pouco satisfeito	Nada satisfeito
* Atendimento de suas expectativas com relação às condições comerciais.					
3. PRAZO DE ENTREGA	Totalmente satisfeito	Muito satisfeito	Satisfeito	Pouco satisfeito	Nada satisfeito
* Atendimento de suas necessidades com relação ao prazo.					
4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS	Totalmente satisfeito	Muito satisfeito	Satisfeito	Pouco satisfeito	Nada satisfeito
* Atendimento de suas necessidades com relação às informações técnicas fornecidas com o produto.					
5. QUALIDADE NA ENTREGA	Totalmente satisfeito	Muito satisfeito	Satisfeito	Pouco satisfeito	Nada satisfeito
* Atendimento de suas expectativas com relação às condições de entrega do produto (aspectos visuais, embalagem)					
6. QUALIDADE NA OPERAÇÃO	Totalmente satisfeito	Muito satisfeito	Satisfeito	Pouco satisfeito	Nada satisfeito
* Atendimento do produto com relação às condições de operação acordada.		$\Box$	$\bigcirc$		
7. POS-VENDA	Totalmente satisfeito	Muito satisfeito	Satisfeito	Pouco satisfeito	Nada satisfeito
* Eficiência nos serviços prestados.	$\Box$				
Você teria alguma sugestão para aumentar a sua sat	isfação em relaç	ão aos Produt	os / Serviços	s do Grupo IME	JIL?

Telefones para Contatos

PABX: (19) 3843-9833 - FAX Vendas (19) 3863-0714

Vendas: (19) 3843-9848 E-mail: ivendas@imbil.com.br

Enga da Qualidade: (19) 3843-9804 E-mail: iqualidade @imbil.com.br

Pós Vendas: (19) 3843-9830 E-mail: assistenciatecnica@imbil.com.br

Enga de Produto: (19) 3843-9870 E-mail: ienge @imbil.com.br

Atendimento ao Consumidor: DDG 0800 - 148500



IMBIL – INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA. Rua Jacob Audi, 690 - Vila Izaura - CEP 13971-045 - Itapira-SP PABX: \*(019) 3843.9833 - FAX: Depto. Vendas (019) 3863.0714 Atendimento ao Consumidor DDG 0800.148500 http://www.imbil.com.br E-mail: ivendas@imbil.com.br